

KÄYTTÖHJE MUSE M-10 CR

1. LED-näyttö
2. Unitilan merkkivalo
3. Herätys 1 -merkkivalo (herää summeriin)
4. Herätys 1 -merkkivalo (herää radioon)
5. Radion käynnistyksen merkkivalo
6. Herätys 2 -merkkivalo (herää summeriin)
7. Herätys 2 -merkkivalo (herää radioon)

8. M - Tallennus

 Ajan asettaminen

P - Asemien esiviritys

9. Tuntien asetus

HR (tuntien) asetuksen alas <<

10. Minuuttien asetus MIN ylös >>

11.  Laitteen kytkeminen päälle/pois

12. - Äänenvoimakkuuden vähennys Herätys 1

13. + Äänenvoimakkuuden lisäys Herätys 2

14.  Näytön himmentäminen

SNOOZE: Hälytyksen toisto



Nukahtaminen radion kuunteluun

15. Paristolokero

16. Kaiutin

17. Virtajohto

18. FM-antenni

VIRTALÄHDE

AC: 100-240V 50/60Hz

DC: 2 x 1,5 V, paristotyyppi R03/AAA (ei sisälly toimitukseen) varavirtaan

Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi suositellaan alkaliparistoja.

Nämä paristot on vaihdettava kuuden kuukauden välein.

1. Kytke virtajohdon pistoke tavalliseen pistorasiaan.

2. Aseta paristot lokeroon. Käytä vain määritetyn kokoisia ja tyyppisiä paristoja. Noudata lokerossa ilmoitettua napaisuutta. Väärä napaisuus voi vahingoittaa laitetta.


Älä yritä ladata paristoja, ne voivat syttyä tuleen tai räjähtää.


VAROITUS: Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärin.

Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen paristoon.



VARAJÄRJESTELMÄ: Kaikki asetukset tallennetaan, mutta kellonaikaa voi joskus olla tarpeen säätää uudelleen. Jos sähkökatkoksen sattuessa varaparistoja ei ole asennettu, näyttö vilkkuu ilmaisten sähkökatkoksen ja tarpeen tehdä asetukset uudelleen.

AJAN ASETUS

1. Valmiustilassa paina ja pidä  painiketta painettuna, näyttö vilkkuu. Aseta aika HR (tunnit) ja/tai MIN (minuutit) -asetuksilla.

2. Vahvasta painamalla  uudelleen. Huomautus: Jos säätöajan kuluessa ei paineta mitään painiketta 5 sekuntiin, nykyinen näyttö tallentuu automaattisesti.

PÄÄLLE / POIS

Valmiustilassa, paina  kerran käynnistääksesi laitteen. Paina uudelleen  sammuttaaksesi laitteen.

RADION KUUNTELU

Manuaalinen haku

1. Valitse radioasemasi << tai >> painikkeella.

2. Säädä äänenvoimakkuutta + tai - painikkeella halutulle tasolle.

3. Lopeta radion kuuntelu painamalla  painiketta sammuttaaksesi laitteen.

Automaattinen haku

Paina ja pidä pohjassa muutaman sekunnin ajan << tai >> painiketta.

Automaattinen haku etsii vahvat asemat. Heikkosignaalisen aseman voi asettaa manuaalisesti painamalla toistuvasti << tai >> painiketta.

Huomautus: Haun aikana äänenvoimakkuus mykistetään automaattisesti.

Radion vastaanoton parantamiseksi: FM: Vedä antenni ulos.

Asemien esiasetukset

Tämä laite voi tallentaa 20 FM-asemaa.

Manuaalinen tallennus






1. Valitse radioasema manuaalisesti tai automaattisessa haussa.
2. Paina **P** ja pidä pohjassa, kunnes "P 01" vilkkuu näytössä.
3. Valitse kanava painamalla << tai >> painiketta.
4. Tallenna se painamalla **P** painiketta.
5. Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi muita asemia.

Kuuntele asemien esiasetuksia

Paina **P**-painiketta ja toista toiminto niin monta kertaa kuin on tarpeen valitaksesi haluamasi aseman.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla + tai -painiketta.

HERÄTYKSEN ASETUS

1. Valmiustilassa paina -painiketta toistuvasti 1  valitaksesi herätyksen lähteen:  Summeri tai  FM. Vastaava herätyksen merkkivalo syttyy.
2. Paina 1  ja pidä painettuna muutaman sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu.
3. Aseta herätysaika painamalla HR ja/tai MIN.
4. Vahvista painamalla 1  uudelleen.

*** Sama toimenpide koskee herätystä 2  -painikkeella.**

Huomautuksia:

1. Vastaava herätysmerkkivalo vilkkuu, kun herätystoiminto on aktivoitu.
2. Edellinen kuuntelutaso tallennetaan, hälytyksen äänenvoimakkuus on sama.
3. Radio- tai summeriherätystilassa hälytyksen äänenvoimakkuus nousee vähitellen edelliselle kuuntelutasolle. Muista tarkistaa äänenvoimakkuuden taso.

SAMMUTA HERÄTYS


1 - Herätyksen toisto

Paina TORKKU-painiketta. Herätys pysähtyy ja soi uudelleen 9 minuutin kuluttua. Herätyksen merkkivalo jatkaa vilkkumista.

2 - Herätyksen pysäytys

Paina  tai 1 . Herätys soi uudelleen seuraavana päivänä samaan aikaan.




3 - Herätyksen peruutus



Paina valmiustilassa 1 -painiketta toistuvasti, kunnes herätyksen merkkivalo sammuu.

Huomautus: Sama toimenpide koskee herätystä 2 -painiketta.

UNITOIMINTO – NUKAHTAMINEN RADION KUUNTELUUN


Unitoiminnossa laite sammuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua. Voit valita ajan minuuteissa, jonka kuluttua laite sammuu automaattisesti.

1. Kun laite on päällä, pidä -painiketta painettuna siirtyäksesi unitoimintoon ja paina -painiketta toistuvasti valitaksesi 05-10-15-30-60-90 tai 120 minuuttia kuuntelua.  Merkkivalo syttyy. Laite sammuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua.

2. Voit peruuttaa unitoiminnon painamalla tai pitämällä -painiketta painettuna siirtyäksesi unitilaan ja paina -painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee "OFF" ja unikuvake katoaa.

Huomautus:

1. Uniaika voidaan asettaa vain, kun laite on päällä.

2. Pidä -painiketta painettuna tarkistaaksesi jäljellä olevan uniajan.

Jos käytön aikana ilmenee jotain poikkeavaa, irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke se uudelleen.

NÄYTÖN HIMMENNYS

Paina  valitaksesi näytön kirkkauden: Korkea, matala tai POIS