

Laite on valmistettu voimassa olevien EU-säädösten mukaisesti. Näiden tarkoituksena on suojata käyttäjää mahdollisilta vaaratilanteilta. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä, vaikka olisitkin käyttänyt tämän tyyppisiä laitteita aiemmin. Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Näin saat vältettyä onnettomuuksien ja henkilövahinkojen vaaran. Säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten. Jos myyt tai luovutat laitteen eteenpäin, pidä käyttöohjeet sen mukana. Tekstissä käytetään seuraavia symboleita:



Vaara lapsille



Palovamman vaara



Sähkövahingon vaara



Omaisuuksien vahingon vaara



Muun tyyppisen vahingon vaara

KÄTTÖTARKOITUS

Laitetta voi käyttää ruoan paistamiseen. Tuote ei sovellu nesteen käsittelyyn. Jos sinun tarvitsee lisätä pieniä määriä nestettä, se tulee tehdä varovaisesti. Varmista, että neste on imeytynyt ruokaan, ennen kuin lisäät sitä enemmän. Liian suuri nestemäärä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos tuotetta on käytetty virheellisellä tavalla, valmistaja ei ole vastuussa sen aiheuttamista vahingoista. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset mitätöivät takuun.

SÄHKÖ- JA PALOVAMMAVAARA



Varoitus!

Vaarallinen jännite. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.



Palovamman vaara. Älä kosketa koria, kattilaa tai metallisia sisäosia välittömästi sen jälkeen, kun laite on kytketty pois päältä. Odota vähintään muutama minuutti, että nämä jäähtyvät ensin.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI.

- Laite on suunniteltu pelkästään kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin kuten:
 - myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen sosiaalitaloihin;
 - maatiloille;
 - hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen vieraille;
 - aamiaismajoituksen tyyppisiin käyttökohteisiin.
- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä tai sellaisesta käytöstä, jota ei ole mainittu näissä ohjeissa.
- On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen tuotepakkaus, sillä valmistajan takuu ei kata palautustilanteista koituvia pakkauskuluja.

- Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai toimittamien varusteiden käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon vaaran.
- Laite noudattaa EU:n asetusta 1935/2004 (julkaistu 27.10.2004), joka koskee elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja.



Vaara lapsille

- Tätä laitetta voivat tietyin ehdoin käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa. Edellytyksenä on, että henkilölle tarjotaan ohjausta ja valvontaa laitteen käytöstä ja että hän ymmärtää laitteen käyttöön liittyvät riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella ja sen komponenteilla.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa sille kunnossapitotöitä, jos heidän toimiaan valvotaan.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sijoita laite paikkaan, jossa lapset eivät pääse koskettamaan sen kuumia osia.
- Älä jätä tuotepakkausta lasten läheisyyteen, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
- Varmista, etteivät lapset pääse tarttumaan virtajohtoon. Vaarana on, että laite putoaa alustaltaan.
- Kun laite viedään elektroniikkaromun kierrätykseen, on suositeltavaa katkaista sen virtajohto. On myös suositeltavaa tehdä kaikki mahdollisesti vaaralliset komponentit käyttökelvottomiksi, jotta mahdolliset vaaratilanteet voitaisiin välttää. Älä anna lasten leikkiä laitteella ja sen komponenteilla.



Palovamman vaara

- Älä koske koriin, kattilaan ja metallisiin sisäosiin laitteen sammuttamisen jälkeen. Odota vähintään muutaman minuutin ajan, kunnes kuumat komponentit ovat jäähtyneet. Palovamman vaara.
- Kun laite ei ole käytössä, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Vasta tämän jälkeen on mahdollista puhdistaa laite.
- Älä liikuta laitetta, kun sen sisällä on aineksia.
- Älä kytke laitetta päälle, jos sen sisällä ei ole aineksia.
- Ainekset saa laittaa ainoastaan koriin, sillä muutoin ruoka saattaa joutua kosketuksiin sähkövastusten kanssa.
- Älä peitä ilmanottoaukkoja.
- Älä lisää kattilaan ruokaöljyä. Tulipalon vaara.
- Ilman ulostuloaukosta tulee ilmaa ja höyryä käytön aikana. Pidä kädet ja kasvot turvallisella etäisyydellä tästä.
- Kun kattilan irrottaa laitteen rungosta, siitä tulee kuumaa ilmaa ja höyryä. Pidä kädet ja kasvot kaukana kattilasta.
- Jos ilmanottoaukosta tulee tummaa savua, kytke laite pois päältä välittömästi ja irrota se pistorasiasta. Odota, kunnes savun tulo lakkaa ja irrota kattila laitteen

rungosta.

-  Huomio: kuumia pintoja.



Sähkövahingon vaara

- Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmista, että sen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa paikallisen sähköverkon jännitettä.
- Jos laitetta käytetään muussa maassa kuin missä se on ostettu, varmista sen sopivuus sähköverkkoon valmistajan tuotetuesta.
- Jos laite kytketään jatkojohtoon, sen kapasiteetin tulisi riittää laitteen käyttämälle teholle. Näin saat vältettyä henkilö- ja omaisuusvahingon vaaran.
- Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä upota laitetta veteen ja muihin nesteisiin.
- Älä käytä laitetta märin käsin tai paljain jaloin.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistotulppa ovat vahingoittuneet tai jos itse laite toimii virheellisesti tai siinä on vaurion merkkejä. Vahinkojen välttämiseksi korjaustoimenpiteitä saavat suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilöstö.
- Älä kytke samaan pistorasiaan muita suuritehoisia laitteita (mm. sähkölämmittimet ja silitysraudat). Ylikuormituksen vaara.
- Laite ja sen virtajohto eivät saada päästä kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat laitetta pistorasiasta. Tartu pistotulppaan.
- Älä pidä virtajohtoa paikoissa, joissa se hankautuu teräviä reunoja tai muita teräviä kohteita vasten.
- Älä liikuta laitetta vetämällä virtajohdosta.
- Irrota laite pistorasiasta silloin, kun on ukonilma.



Omaisuusvahingon vaara

- Kääri virtajohto kokonaan auki, ennen kuin käytät laitetta.
- Laitteen virransyöttöön ei saa kytkeä ajastinta tai kauko-ohjausta.
- Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Näin saat varmistettua, ettei laitteen käyttöturvallisuus vaarannu.
- Irrota laite pistorasiasta ja anna sen osien jäähtyä, ennen kuin puhdistat laitetta. Tuotteen saa puhdistaa ainoastaan kostutetulla, kuivaksi kierretyllä pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia, sillä nämä saavat vahingoittaa muoviosia.
- Älä säilytä tai käytä laitetta helposti syttyvien materiaalien (esim. kankaat ja verhot) läheisyydessä.
- Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä. Anna kuumien osien jäähtyä, ennen kuin siirrät laitetta.
- Älä altista laitetta säätilan vaihteluille (sade, auringonpaiste ym.).
- Laitetta saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.

- Älä pura laitetta osiin. Siinä ei ole sisäosia, joita voisi puhdistaa tai käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen.
- Säilytä laitetta sisätiloissa viileässä ja kuivassa paikassa.



Muun tyyppisen vahingon vaara

- Kytke laite päälle vasta sen jälkeen, kun se on laitettu oikeaan asentoon ja sen osat on asetettu paikalleen oikealla tavalla.
- Älä jätä laitetta vaille valvontaa, kun se on kytketty sähköverkkoon.
- Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta, jos joudut menemään muualle edes lyhyeksikään aikaa.



Mukana tulee ohjevihko siitä, miten käytöstä poistettu tuote lajitellaan oikealla tavalla EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

• SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

LAITTEEN OSAT

A – Ilmanottoaukko	J – Paisto-ohjelmat
B – Ohjauspaneeli	K – Jäähdytyksen merkkivalo
C – Laitteen runko	L – Paistamisen merkkivalo
D – Kattila	M – Ajan ja lämpötilan näyttö
E – Kädensija	N – Lämpötil. valintapainikkeet
F – Korin vapautuspainike	O – Virtapainike
G – Kohdistin	P – Ohjelman valintapainike
H – Kori	Q – Paist.ajan valintapainikkeet
I – Virtajohto	

Tunnistetiedot

Laitteen pohjassa on tyyppikilpi, joka sisältää seuraavat tiedot:

- valmistajan nimi ja CE-merkintä
- malli (Mod.)
- sarjanumero (SN)
- sähköverkon jännite (V) ja taajuus (Hz)
- virrankäyttö (W)
- tiedot maksuttomasta tuotetukinumerosta

Kun otat yhteyttä tuotetukeen, ilmoita tämän yhteydessä malli ja sarjanumero.

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Poista laitteesta sen pakkausmateriaali.
- Aseta laite tasaiselle pinnalle kauas mahdollisista veden lähteistä. Laitetta tulee käyttää ja pitää tasaisella pinnalla, joka kestää lämpöä.
- Kääri virtajohto kokonaan auki.

Varmista, että sähköverkon jännite vastaa tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettua.



Varoitus!

Aseta laite vähintään 10 cm:n päähän seinistä, huonekaluista ja muista sähkölaitteista.

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa pese kattila (D) ja kori (H).

- Tartu kädensijaan (E) ja irrota korin sisältävä kattila laitteen rungosta (C. (Kuva 4.)
- Siirrä kohdistinta (G) korin suuntaan. (Kuva 5.)
- Paina korin vapautuspainiketta (F) ja irrota samalla kori kattilasta nostamalla sitä ylöspäin. (Kuva 7.)

Kattila ja kori on mahdollista pestä astianpesukoneessa. On myös mahdollista käyttää tavallista astianpesuainetta sekä pehmeää, hankaamatonta pesusientä. Tästä on lisäohjeita luvussa "Laitteen puhdistaminen".

TUOTTEEN KÄYTTÖ

- Aseta ainekset koriin. Älä ylitä enimmäistasoa (MAX).
- Aseta kori kattilaansa. Tämän yhteydessä tulisi kuulua tällöin naksahdus. (Kuva 9.)
- Siirrä kohdistinta (G) kädensijaa kohti.
- Aseta kattila laitteen runkoon.

Ellei kattilaa ole kiinnitetty asianmukaisesti, laite ei kytkeydy päälle.

- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Säädä paistolämpötila valintapainikkeiden (N) avulla. Asetus on mahdollista valita 5 °C:n tarkkuudella väliltä 80–200 °C.
- Säädä paistoaika valintapainikkeiden (Q) avulla. Asetus on mahdollista valita minuutin tarkkuudella väliltä 1–60 minuuttia.

Jos haluat, että valintapainikkeet toimivat nopeammin, pidä niitä pohjassa.

- Voit myös hyödyntää valmista ohjelmaa (P). Valitse ruokatyyppiä vastaava ohjelma (ks. erillinen luku aiheesta).
- Käynnistä paistaminen virtapainikkeen (O) avulla.
- Jäähdytyksen merkkivalo (K) syttyy ilmaistakseen, että jäähdytysjärjestelmä on kytkeytynyt päälle. Paistamisen merkkivalo (L) syttyy.
- Laite alkaa paistaa ruokaa.

Paistamisen aikana paistamisen merkkivalo (L) syttyy ja sammuu ajoittain. Tämä johtuu siitä, että termostaatti kytkeytyy välillä päälle tai pois päältä halutun lämpötilan saavuttamiseksi. Näyttö näyttää vuorotellen jäljellä olevaa aikaa ja valittua lämpötilaa. Jos haluat vaihtaa lämpötila- ja aika-asetuksia paistamisen aikana, käytä niihin liittyviä painikkeita.

Laitetta voi käyttää usean eri ruokatyyppin paistamiseen. Katso keittokirjasta, miten näitä tulisi valmistaa.

On mahdollista esilämmittää ruokaa 3–5 minuuttia ennen paistamisajan asettamista. Toinen menetelmä on lisätä paistoaikaa niin, että esilämmitysaika sisältyy siihen.

Älä lisää kattilaan ruokaöljyä.

Älä täytä aineksia maksimimäärän yläpuolelle. Noudata aina enimmäismäärän merkintää.

Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, siitä saattaa tulla pieni määrä epämiellyttävää hajua ja savua. Tämä on täysin normaalia ja johtuu siitä, että komponentteihin on asetettu tehtaalla pieni määrä voiteluainetta. Hajua ja savua häviävät, kun laitetta on käytetty vähän aikaa. Tällä ei ole vaikutusta laitteen normaaliin toimintaan.

Paistaminen on mahdollista keskeyttää väliaikaisesti, kun se on ehditty jo aloittaa. Tätä on mahdollista hyödyntää mm. siihen, että sekoittaa aineksia ruoan valmistuksen aikana.

- Tartu kädensijasta ja irrota kattila. Laite kytkeytyy pois päältä.

- Ravista kattilaa, jotta ainekset paistuisivat tasaisemmin.
- Aseta kattila takaisin laiterunkoon, niin laite kytkeytyy takaisin päälle.



Varoitus!

Palovamman vaara. Älä koske koriin tai laitteen metalliosiin. Palovamman vaara. Älä paina korin vapautuspainiketta, kun ravistat laitetta.



Palovamman vaara. Kun irrotat kattilan laiterungosta, siitä tulee kuumaa ilmaa ja höyryä.

Paistamisen jälkeen laite toistaa merkkiäänensä ja kytkeytyy pois päältä. Jos aineksien käsittelyä tarvitsee jatkaa, aseta kattila takaisin laitteeseen ja aseta ajastimen ajaksi joitakin minutteja. Jos haluat kytkeä laitteen pois päältä käsin, paina virtapainiketta (O). Paistamisen merkkivalo (L) sammuu. Jonkin ajan kuluttua myös jäähdytysjärjestelmä kytkeytyy pois päältä.

- Poista kattila laitteesta.
- Siirrä kohdistinta (G) korin suuntaan. (Kuva 5.)
- Paina korin vapautuspainiketta (F) ja poista samalla kori kattilastaan nostamalla sitä ylöspäin. (Kuva 7.)
- Kaada ainekset lautaselle. Ruoka on valmis tarjoiltavaksi.



Varoitus!

Palovamman vaara. Älä koske koriin, kattilaan ja metallisiin sisäosiin joihinkin minutteihin laitteen sammuttamisen jälkeen. Odota, kunnes kuumat osat ovat jäähtyneet ensin.

Varmista, että paistetut ainekset ovat kullanuskeita eivätkä mustia tai muuten tummia. Poista palaneet osat käsittelyistä aineksista.

Käytä keittiöpihtejä, jos korista tarvitsee poistaa suuria tai helposti rikkoutuvia ainesosia.

Ylimääräinen ruokaöljy jää kattilan pohjalle.

Kun aineksien paistaminen on valmis, laitetta voi käyttää muiden ruokien valmistamiseen.

Käyttövinkkejä

Voit tarvittaessa esilämmittää laitteen tyhjänä.

- Säädä haluamasi lämpötila valintapainikkeiden (N) avulla.
- Säädä paistoajaksi vähintään kolme minuuttia valintapainikkeiden (Q) avulla.
- Paina virtapainiketta (O).

Laite kytkeytyy päälle.

Pienien ainesosien kohdalla riittää lyhyempi paistoaika kuin suurien kohdalla.

Suuri määrä aineksia tarvitsee hieman pidemmän paistoajan kuin pieni määrä aineksia.

Pienten aineksien sekoittaminen paistamisen yhteydessä parantaa lopputulosta, ja sen ansiosta ainesosat paistuvat tasaisemmin.

Saat rapeamman lopputuloksen, kun lisää ruokalusikallisen ruokaöljyä tuoreisiin tai pakastettuihin perunoihin. Laitteessa on mahdollista paistaa myös välipaloja, jotka normaalisesti kypsennettäisiin uunissa. Näiden kohdalla optimaalisin paistomäärä on 300–400 grammaa.

Käytä valmiita taikinoita, niin saat valmistettua täytteitä sisältävät välipalat helposti ja nopeasti.

Valmiit taikinat paistuvat nopeammin kuin kotitekoiset.

Valmiit ohjelmat

Alla oleva taulukko näyttää ohjelmat, joita ohjauspaneelista voi valita.

		Lämpötila (°C)	Aika (min)
	ranskanperunat, pakaste	200	15
	ranskanperunat, raaka	180	25
	äyriäiset	160	20
	leivokset	160	30
	kana	200	20
	punainen liha	180	20
	kala	160	20

Kukin symboli vastaa yhtä paisto-ohjelmaa. Ohjelmaan on asetettu valmiiksi sopiva paistolämpötila sekä -aika sen mukaan, mikä soveltuu parhaiten kyseisen tyyppiselle ruoalle. Tarvittava paistoaika on arvio. Tarkka määrä vaihtelee sen mukaan, minkä laatuaisia ainesosia käytetään.

ranskanperunat, pakaste	15–20 minuuttia	200°
ranskanperunat, raaka	1. kerta: 18 minuuttia 2. kerta: 12 minuuttia	140° 180°
paistetut vihannekset	10–15 minuuttia	200°
lohkoperunat	18–22 minuuttia	180°
nugetit	12–15 minuuttia	185°
kananugetit	10 minuuttia	200°
kanankoivet	20–25 minuuttia	180°
pihvit	10–15 minuuttia	180°
lihapullat	8 minuuttia	180°
jättikatkaravun pyrstöt	15–20 minuuttia	160°
kakut	20–30 minuuttia	160°
piirakat	25–30 minuuttia	180°

kala	15–20 minuuttia	200°
porsaankyljykset	10–15 minuuttia	200°
kevätkääryleet	10–15 minuuttia	200°

Automaattinen sammutus

Laitteessa on ajastin. Kun valittu aika saavuttaa "0"-kohdan, laite toistaa merkkiäänensä ja kytkeytyy pois päältä. Jos haluat kytkeä laitteen pois päältä käsin, paina virtapainiketta (O). Paistamisen merkkivalo (L) sammuu. Jäähdytysjärjestelmä sammuu jonkin ajan päästä.

Jos kattilan poistaa paistamisen aikana laite sammuu automaattisesti.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO



Varoitus!

Irrota laite pistorasiasta, ennen kuin alat puhdistaa sitä. Kaikki huoltotoimenpiteet tulee suorittaa vasta sen jälkeen, kun laite on irrotettu pistorasiasta ja ehtinyt jäähtyä.



Varoitus!

Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.



Varoitus!

Tarkasta virtajohdon kunto säännöllisesti. Jos johto on vahingoittunut, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sen saavat vaihtaa ainoastaan pätevät huoltohenkilöt.

Älä puhdista laitetta hankaavilla puhdistusaineilla.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista muoviosat hankaamattomalla liinalla, joka on kostutettu ja kierretty kuivaksi. Pyyhi ne tämän jälkeen kuivalla liinalla.

Puhdista laitteen sisäosat hankaamattomalla liinalla, joka on kostutettu kuumaan veteen ja kierretty kuivaksi. Kuivaa pinnat tämän jälkeen. Poista ruoanjäämät vastuksista kuivalla liinalla.

Komponenttien puhdistaminen

Kattila ja kori on mahdollista pestä astianpesukoneessa. Niiden pesemiseen voi käyttää myös tavallista astianpesuainetta ja pehmeää, hankaamatonta pesusientä.

- Tartu kädensijaan ja irrota kattila koreineen laitteen rungosta.
- Paina korin vapautuspainiketta (F) ja irrota samalla kori kattilasta nostamalla sitä ylöspäin. (Kuva 7.)

Jos korissa olevia ruoanjäämiä tarvitsee pehmentää, sen voi tehdä lisäämällä kattilaan kuumaa vettä ja muutama tippa astianpesuainetta. Aseta kori kattilan sisälle ja anna aineen vaikuttaa 10 minuuttia. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.

Kattila ja kori on valmistettu materiaalista, joka hylkii ruoasta jääviä aineita. Pienet jäljet, joita muodostuu pitkäaikaisen käytön jälkeen, ovat normaaleja eivätkä vaikuta paistamiseen eikä ruoan makuun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
	Paistoaikaa ei ole valittu.	Paina paistojan valintapainikkeita ja aseta haluamasi aika. Käynnistä laite sen virtapainikkeesta.
	Kattilaa ei ole asetettu paikalleen oikein.	Aseta kattila paikalleen asianmukaisella tavalla.
Ainekset eivät ole paistuneet	Korissa on liikaa ainesosia.	Aseta koriin vähemmän aineksia. Pienempi määrä aineksia paistuu tasaisemmin.
	Lämpötila on asetettu liian matalaksi.	Säädä haluamasi lämpötila valintapainikkeiden avulla. Katso reseptistä, millaista lämpöä siinä suositellaan.
	Paistoaika on liian lyhyt.	Säädä haluamasi paistoaika valintapainikkeiden avulla. Katso reseptistä, millaista aikaa siinä suositellaan.
Ainesosat ovat paistuneet epätasaisesti	Joitakin aineksia tulee sekoittaa useita kertoja paistamisen yhteydessä.	Päällimmäisenä olevia ja muun ruoan peittämiä aineksia (esim. ranskanperunat) tulee sekoittaa paistamisen yhteydessä.
Paistettu välipala ei ole tullut rapeaksi.	Kyseessä on välipala, joka tulee valmistaa perinteisellä tavalla.	Valmista ruoka uunissa tai voitele ainekset ruokaöljyllä, ennen kuin asetat ne koriin.
Kattila ei ole mennyt oikealla tavalla paikalleen.	Korissa on liikaa aineksia.	Aseta koriin vähemmän aineksia. Pienempi määrä paistuu tasaisemmin.
	Kori ei ole asetettu oikein kattilaansa.	Aseta kori oikeaan asentoon kattilan sisällä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteesta tulee valkoista savua.	Ainesosat ovat erittäin rasvaisia.	Kun käyttää erittäin rasvaisia ainesosia, kattilaan jää enemmän ruokaöljyä. Öljystä tulee valkoista savua paistamisen aikana. Tällä ei ole vaikutusta laitteen toimintaan.
	Kattilassa on jäämiä aiempien käyttökertojen ruokaöljystä.	Valkoinen savu johtuu kattilassa olevan rasvan tai ruokaöljyn lämpenemisestä. Tyhjennä kattila kunnolla ennen käyttöä.
Raa'at perunat eivät paistu tasaisesti.	Käytössä olevat perunat eivät sovellu paistettavaksi.	Käytä raakoja perunoita ja sekoita niitä paistamisen yhteydessä.
	Pese ja kuivaa perunat, ennen kuin paistat niitä.	Pese perunat ja poista niihin kerääntynyt tärkkelys.
Raa'at perunat eivät ole rapeita, kun ne poistaa laitteesta.	Perunoiden rapeus vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon vettä niissä on ja kuinka paljon ruokaöljyä laitteessa on.	Kuivaa perunat hyvin, ennen kuin lisäät niihin ruokaöljyä.
		Pilko perunat pienempiin osiin, niin niistä tulee rapeampia
		Lisää enemmän ruokaöljyä, niin saat lisättyä myös rapeutta.