

# SENCOR®

## SRV 8550BK



Robotti-imuri

PIKAOPAS – FIN

### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Lue käyttöopas huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä myös silloin, kun olet jo tutustunut vastaavanlaisten laitteiden aikaisempaan käyttöön. Käytä laitetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa, josta se on helposti saatavissa tulevaa käyttöä varten. Jos luovutat tämän laitteen jollekin muulle, muista sisällyttää myös tämä käyttöopas.
- Suosittelemme, että säilytät alkuperäisen pahvilaatikon, pakkausmateriaalin, myyjän ostokuitin tai takuukortin vähintään takuun ajan. Kuljetuksen aikana suosittelemme, että pakkaat laitteen valmistajan alkuperäiseen laatikkoon.
- Pura pakkaus ja laitteen osat varovasti ja varmista, ettet heitä mitään pakkauksen osia pois, ennen kuin löydät kaikki laitteen osat.

## **LAITE JA TARVIKKEET (kuvat sivu 4-7 alkuperäisessä ohjeessa)**

A1 Törmäysanturit (puskuripalkissa)

A2 Painike automaattisen puhdistustilan käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi

A3 Kansi

A4 Vesisäiliö moppiliina pidikkeellä

A5 Kamera

A6 Pölysäiliö

A7 Virtakytkin

A8 Sivusensori (pölynimuri)

A9 Putoamisen (esim. portaikko) estävä keskimmäinen anturi

A10 Latauskontaktit

A11 Vasemman puolen pyörivä sivuharja

A12 Putoamisen (esim. portaikko) estävä vasemmanpuoleinen anturi

A13 Vasen moottoroitu kumipyörä

A14 Akkutilan kansi

A15 Mopin pidikkeen reiät

A16 Pyyhintäjärjestelmän kansi

A17 Oikean puolen pyörivä sivuharja

A18 Kääntyvä etupyörä

A19 Putoamisen (esim. portaikko) estävä oikeanpuoleinen anturi

A20 Oikea moottoroitu kumipyörä

A21 Keskusharjan suojus

A22 Keskusharja

B1 Latausasema

B2 Latauskontaktit

B3 Virtalähteen pistorasia

B4 Virtasovitin

C1 Kaukosäädin

C2 Koti-painike latausasemaan palaamiseen

C3 Suunta painikkeet manuaaliohjaukseen

C4 Painike automaattisen puhdistustilan käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi

C8 Lisää imutehoa

C9 Vähennä imutehoa

D1 Vesisäiliön vapautussalpa

D2 Täyttöaukon kumihattu

D3 Mopin pidike

D4 Moppi-kangas

E1 Salpa pölysäiliön vapauttamiseksi pölynimurista

E2 Pölysäiliön puhdistusharja

E3 HEPA -suodatin pidikkeellä Erittäin tehokas ilmassa kulkeva hiukkassuodatin, joka pystyy sieppaamaan jopa hienoin pölyhiukkaset.

E4 Yläkansi

E5 Pölysäiliön pohjakansi

E6 Pohjakannen vapautuspainike

F1 Kiertoharjan kannen salvat

F2 Harjat

F3 Harjalaakerit

## **VALMISTELUT KÄYTTÖÖNOTTOON**

■ Asenna sivuharjat A11 ja A17 jotka on tarkoitettu sileille lattiapinnoille ja varmistavat tehokkaan puhdistuksen kulmissa, seinien ja huonekalujen varrella.

■ Käännä robottipölynimuri ylösalaisin ja työnnä harjat voimalla tappiin. Huomio: Kun käännät pölynimurin ylösalaisin, varmista, että se ei putoa käsistäsä lattialle tai ettet vahingoita sen kameraa A5 laskiessasi sitä. Suosittelemme, että asetat pölynimurin sopivalle pehmeälle alustalle.

■ Mattoja imuroitaessa suositellaan poistamaan sivuharjat liu'uttamalla harjoja ylöspäin kiinnitystapista

## AKUN LATAAMINEN ENSIMMÄISEN KERRAN

- Ennen pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa akku on ladattava täyteen vähintään 12 tunnin ajan.
- Tarkista, että latausasema on asetettu oikein ja kytketty pistorasiaan. (Latausasema tulee olla sijoitettuna siten, että imurin ympäriltä löytyy tyhjää tilaa n. 1,5m (vasemmalta, oikealta ja edestä). Latausaseman takaosa mielellään seinää vasten.)
- Avaa kansi A3 ja aseta virtakytkin A7 ON-asentoon.
- Tartu robottipölynimuriin ja aseta se manuaalisesti latausasemaan niin, että robottipölynimurin alapuolella olevat latauskontaktit A10 ovat latausaseman latauskontaktien B2 päällä. Kun koskettimet on kytketty, lataus alkaa.
- Latauksen aikana painikkeen A2 merkkivalo vilkkuu valkoisena.
- Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa jatkuvasti valkoisena ja laite antaa ääniviestin. Lataus päättyy automaattisesti. Pölynimuri on nyt käyttövalmis.

## PUHDISTUSTILAN VALINTA

- Tarkista ennen siivousprosessin aloittamista, että asunnon tai talon ulko-ovet on suljettu. Poista lattiapinnoilta vaatteet, paperi, muovipussit, lelut, virta- tai jatkojohdot ja muut esineet, joihin pölynimuri voi imeä tai tarttua. Nosta lattiaan ulottuvat verhot, jotta pölynimuri ei tartu niihin. Vihje: Kun käytät imuria ensimmäistä kertaa uudessa ympäristössä, tarkkaile huolellisesti pölynimurin liikettä. Tällöin tunnistat ongelmalliset esteet ja voit poistaa ne seuraavaa puhdistusta varten.
- Paina pölynimurin painiketta A2 tai kaukosäätimen painiketta C4 valitaksesi oikea puhdistustila: AUTOMAATTINEN-, PIENEN ALUEEN INTENSIIVINEN- TAI ALUEEN ULKOREUNOJEN PUHDISTUSTILA

## IMURIN OHJAAMINEN MOBIILISOVELLUKSELLE

- Pölynimuria voidaan ohjata myös älypuhelimella tai tabletilla. Sovelluksen avulla voit valita puhdistustilan, lopettaa puhdistusprosessin tai lähettää pölynimurin latausasemalle. Se tarjoaa myös yleisinfoa imuroinnista.
- Sovellus on vapaasti saatavilla Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta (Sencor Clean). Tämän sovelluksen linkki löytyy tämän käyttöohjeen kuvaosasta Huomautus: Robotti-imuri tukee Wi-Fi-yhteyttä 2,4 GHz: n taajuuskaistalla. Jos et ole varma siitä, mitä standardeja Wi-Fi-verkkosi ja reitittimesi käyttää, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi tai reitittimen valmistajaan.
- Kun olet ladannut ja asentanut sovelluksen älylaitteeseen, liitä pölynimuri Wi-Fi-verkkoon pitämällä painiketta A2 painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki. Painikkeen A2 ilmaisimien alku vilkkua hitaasti. Mikäli haluat peruuttaa Wi-Fi verkon määrittämisen, paina A2 painiketta pölynimurissa tai C4 kaukosäätimessä.
- Käynnistä sovellus. Rekisteröinnin jälkeen sovellus opastaa sinut pölynimurin yhdistämisessä Wi-Fi-verkkoon.

## **VESISÄILIÖ**

- Suosittelemme, että vesi kaadetaan vesisäiliöstä A4 pois ja säiliö puhdistetaan jokaisen käytön jälkeen.
- Paina salpaa D1 vetääksesi vesisäiliö pois pölynimurista ja irrota sitten mopin pidike D3 ja moppikangas D4 vesisäiliöstä.
- Avaa täyttöaukon kumihattu D2 ja kaada mahdollinen jäljellä oleva vesi pois.
- Pyyhi koko säiliö kostealla liinalla ja anna säiliön kuivua luonnollisesti. Älä altista vesisäiliötä suoralle auringonvalolle kuivaamalla sitä. Huomio: Älä pese vesisäiliötä, pidikettä tai moppikangasta astianpesukoneessa.

## **PYÖRIVÄT SIVUHARJA**

- Ota sivuharjat pois vetämällä niitä ylöspäin. Poista pöly ja lika harjojen kiinnityspaikasta.
- Poista kaikki pöly ja lika harjoista. Tarvittaessa voit pestä harjat juoksevan veden alla. Jos harjakset ovat epämuodostuneet käytössä, upota ne lämpimään veteen, jotta ne voivat palata alkuperäiseen muotoonsa. Anna harjojen kuivua, ennen kuin kiinnität ne uudelleen pölynimuriin.
- Huomaa: Sivuharjat kuluvat käytettäessä. Tietyn ajan kuluttua ne on vaihdettava uusiin. Jos haluat tilata uusia harjoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

## **TÄYDELLINEN ROBOTTI-IMURIN PUHDISTUS**

- Pyyhi pölynimurin pinta säännöllisesti pehmeällä, kuivalla pyyheliinalla, myös pyörät A13 ja A20. Puhdista pyörät myös koko kehän ympäriltä kevyesti kostutetulla liinalla ja pyyhi ne kuiviksi. Älä unohda puhdistaa myös pyörien ympärillä olevaa aluetta.
- Pyyhi vähintään kerran viikossa tai useammin pölynimurin alapuolella olevat anturit A9, A12, A19 ja sivuanturi A8 pehmeällä, kuivalla pyyheliinalla tai puuvillanupulla.