

WESTEND

G69 Käyttöohje



Westend Musical Instruments Oy Ltd | www.westendxfi.com
Osoite: Rantamäki 1 B4 02230 Espoo Finland


Paritus

1: Automaattinen pariliitos
Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti, synkronoituvat keskenään ja siirtyvät pariliitostilaan kun otat ne pois latauskotelosta.

2: Kuulokkeiden synkronointi uudestaan.
Jos kuulokkeet eivät synkronoidu keskenään tai siirtyvät katkaistuun tilaan käytön aikana.
a): Sammuta molemmat kuulokkeet ja kytke ne takaisin päälle.
b): Jos tämä ei auta, aseta molemmat kuulokkeet takaisin koteloon, sulje latauskotelo ja avaa sitten uudelleen.
c): Kun kuulokkeet ovat ulos latauskotelosta, paina molempia kuulokkeita ja pidä niitä painettuna 3 sekunnin ajan. Tämä pakottaa kuulokkeet sammumaan ja päälle ja synkronoitumaan keskenään.

3: Avaa Bluetooth-asetus älylaitteessasi ja etsi G69.

Käyttö



1: Virta päälle/pois.
Avaa latauskotelo ja ota kuulokkeet pois, käynnistyy automaattisesti; Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje kotelo, sammuu automaattisesti.
Paina pitkään 3 sekuntia käynnistääksesi
Paina pitkään 5 sekuntia sammuttaaksesi.

2: Toista/keskeytä musiikki.
Kun kuuntelet musiikkia. Kaksoisnapauta vasenta/oikeaa kuuloketta toistaaksesi tai keskeyttääksesi musiikin.

3: Edellinen/seuraava kappale
Kun kuuntelet musiikkia:
Paina vasenta kuuloketta 2 sekuntia siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
Paina oikeaa kuuloketta 2 sekuntia siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

4: Äänenvoimakkuus +/-
Napauta vasenta kuuloketta kerran vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
Napauta kerran oikeaa kuuloketta lisätäksesi äänenvoimakkuutta.

5: Vastaa / Katkaise puhelu
Kun tulee puhelu:
Napauta vasenta tai oikeaa kuuloketta kerran vastataksesi puhelun.
Lopeta puhelu napauttamalla uudelleen vasenta tai oikeaa kuuloketta.

6: Hylkää
Kun tulee puhelu:
Hylkää puhelu painamalla vasenta tai oikeaa kuuloketta pitkään 2 sekunnin ajan.

7: Ääniavustaja
Aktivoi ääniavustaja napauttamalla nopeasti vasenta tai oikeaa kuuloketta 3 kertaa.

Lataaminen

Lataa kotelo ja kuulokkeet täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1: Latauskotelon lataaminen:
Pakkauksessa on C-tyypin kaapeli. Liitä se Type-C-latausporttiin ja toinen pää USB-virtalähteeseen ladataksesi kotelosi.

Tekniset tiedot:

Tuotteen malli: G69
Bluetooth-ratkaisu: JL6976
Bluetooth-versio: V5.1

3: Previous /Next Song

Kuulokkeiden akun kapasiteetti: 40 mAh
Latauskotelon akun kapasiteetti: 350 mAh
Bluetooth-dekoodaus: SBC, AAC
Tuki A2DP, AVRCP, H-FP
Kaiuttimen impedanssi: $32\Omega \pm 15\%$
Tehokas etäisyys: 10M
Peliaika: 6 tuntia
Kuulokkeiden latausaika: Noin 1 h
Latauskotelon latausaika: Noin 1,5 tuntia



WESTEND

G69 User Manual



Westend Musical Instruments Oy Ltd | www.westendxfi.com
Address: Rantamäki 1 B4 02230 Espoo Finland

Pairing

1: Auto Pairing

Earphones will automatically turn on, sync together and enter pairing mode as you take them out of the charging case.

2: Syncing your earphones..

If earphones do not sync together or enter disconnected state during use.


1): Turn off both earphones and turn back on.

2): If that does not work, place both earphones back into case, close the charging case and then open again.

3): While earphones are out from the charging case, press and hold both earphones for 3 seconds. This will force the earphones to turn off and on and will sync with each other.

3: Open up Bluetooth setting on your smart device and scan for **G69** .

Operation



1: Power on/off .

(a) Open the charging case and take out earphones, automatically turn on; Place earphones into charging case and close the case, automatically turn off.

(b) Long press 3 seconds to turn on
Long press 5 seconds to turn off.

2: Play/Pause music.

When listening to music. Quick double tap the left/right earphones to play or pause the music.

When listening to music.

Press left earphones 2 seconds to previous song.

Press right earphones 2 seconds to next song.

4: Volume -/+

Tap left earphones once to decrease the volume.

Tap right earphones once to increase the volume.

5: Answer/Hang up

When there is an incoming call.

Tap left or right earphones once to answer the call.

Tap left or right earphones again to end the call.

6: Reject

When there is an incoming call.

Long press left or right earphones for 2 seconds to reject the call.

7:Voice assistant

Quick tap left or right earphones 3 times to activate voice assistant.

Charging Function

Fully charge the case and headset before using for the first time.

1: Charging the charging case

There is a Type-C cable included in the packaging. Connect it to the Type-C charging port and the other end into a USB powered source to charge your case.

Charging case charging time: About 1.5H

Technical Specs:

Product Model: G69

Bluetooth Solution: JL6976

Bluetooth version: V5.1

Earphones battery capacity: 40mAh

Charging case battery capacity: 350mAh

Bluetooth decoding: SBC, AAC

Support A2DP, AVRCP, H-FP

Speaker impedance: $32\Omega \pm 15\%$

Effective distance: 10M

Play time: 6 hours

Earphones charging time: About 1H

